

LEXIQUE DES PICTOGRAMMES



Marche/Arrêt du chauffage

BOOST



Mode Boost

Permet occasionnellement ou quotidiennement de garantir, au travers de l'appoint du chauffage hydraulique ou de la résistance électrique, le maintien de la température de consigne durant les périodes d'utilisation intense de l'eau chaude sanitaire - **SR001**



30mn - 1h

Accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide du linge ou des serviettes humides pendant 30 min ou 1 heure

Blower analogique



1 heure

Accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide du linge ou des serviettes humides pendant 1 heure - **RTARFB - RTDRFB - RHDRFB**



2 heures

Accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide du linge ou des serviettes humides pendant 2 heures - **TH001**



1 heure ou 2 heures

Accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide du linge ou des serviettes humides pendant 1 heure ou 2 heures

TH002 - TH003 - TH004



Réglable jusqu'à 90mn

Accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide du linge ou des serviettes humides pendant une durée réglable jusqu'à 90 minutes - **Blower digital - CTRDF**

PROGRAMMATION



Programmation intégrée

Vous avez la possibilité, pour chaque jour de la semaine, d'affecter 4 profils différents (P1, P2, Confort permanent, Éco permanent) paramétrables directement sur le produit - **PH005P**



Programmable à distance par fil pilote 6 ordres

Vous avez la possibilité, pour chaque jour de la semaine, d'affecter 4 profils différents (P1, P2, Confort permanent, Éco permanent).

PH003 - PH006 - PH010 - PHE01 - PHE02 - PH005 - PH005P - THE01 - TH002 - TH003 - TH004 - Blower digital et Blower analogique

Cette option nécessite l'ajout d'un récepteur fil pilote (REAFP) et d'un programmeur radio hebdomadaire 4 zones (PRARF)

RADIO FREQUENCE



Transmission sans fil par ondes radio

- **Fiabilité de la transmission radio** : homologuée dans toute l'Europe, haute immunité aux perturbations extérieures.
- **Performance de transmission importante** : traverse les murs et les planchers.
- **Flexibilité et souplesse**

Le «sans fil» permet de revoir la répartition des zones sans toucher au câblage.

RTARF - RTARFB - RCARF - RTDRF - RTDRFB - RHDRF - RHDRFB - RF006 - CTARF - CTRDF - PRARF - REA1C - REAFP - RF003 - RF004FP - RF004RE - RF005

SECURITE



Sécurité enfants

Le verrouillage des commandes empêche la modification des consignes lorsqu'il est actif - **RTARF - RTARFB - RTASC - RTASCEC - RTDRF - RTDRFB - RHDRF - RHDRFB - PH003 - PH006 - PH010 - PH005 - PH005P - TH003 - TH004 - Blower digital**



Sécurité Hôtellerie

Verrouillage de la totalité des commandes à l'exception du boost - **Blower digital**



Système antiblocage de la pompe de circulation - RF006



Protection anti court-circuit

Protection des sorties moteurs thermiques contre les courts-circuits - **RF006**

DESIGN



Multi Design

Personnalisation rapide du boîtier par changement de face avant décorative.

HS002 - THE01 - Blower digital et Blower analogique



MODES DE FONCTIONNEMENT



Auto, Confort, Éco, Arrêt du chauffage - **TH001**



Auto, Confort, Éco, Hors-gel, Veille du chauffage, Climatisation - **CTARE - CTARF - CTRDF - PRARF**



Auto, Confort, Éco, Hors-gel et Climatisation - **PRARF**



Mode Veille du chauffage, Auto Max, Eco, Vacances, Manuel - **SR001**



Auto, Confort, Éco, Hors-gel et Climatisation - **RCARF**



Confort, Éco, Hors-gel, inversion Chauffage/Climatisation - **RF006**



Auto, Confort, Éco, Hors-gel et Arrêt du chauffage - **TH003 - TH004**



Auto, Confort, Éco, Hors-gel - **Blower digital et Blower analogique**



Auto, Confort, Éco, Hors-gel et Programmation - **PH005P**



Auto, Confort, Éco, Hors-gel et Arrêt du chauffage - **RHDRF - RHDRFB - PH003 - PH006 - PHE01 - PHE02 - PH010 - PH005 - PH005P**



Inversion du mode Chauffage/Climatisation - RF006 - CTARE - CTARF



Mode Vacances

Programmation d'une période d'absence de 01 à 99 jours, logement protégé du gel - **CTARE - CTARF - PRARF**

«PLUS» PRODUITS



Multi-Systèmes

Gestion de 13 systèmes : possibilité pour l'industriel intégrateur, le distributeur ou l'installateur d'avoir un seul produit en stock couvrant 100% des applicatifs - **SR001**



Fonction Super Confort

Permettant d'accélérer automatiquement les montées en température après une phase d'Eco, d'Hors-gel ou d'Arrêt - **Blower digital**



Filtre anti-poussière

Amovible et permanent, la filtre anti-poussière est nettoyable sans démonter l'appareil - **Blower digital**



Option port USB

Transfert sur ordinateur des principales données de votre installation - **RF006 - SR001**